


AMC Secuquick softline

Руководство пользователя



Лучше питаться.
Лучше жить.

Премиум система
Приготовления пищи.
www.amc.info

AMC Secuquick Softline

Руководство пользователя

Содержание

1.	Предназначение и безопасность	4
	Подходящие ёмкости, аксессуары и запасные части	4
	Соответствующие источники нагрева и их размеры	4
	Меры предосторожности: Предназначение и пользование	4
	Меры предосторожности: Эксплуатация	5
	Меры предосторожности: согласно процессу приготовления	5
	Контроль	5
	Уход и содержание	6
	Утилизация	6
2.	Ваш Secuquick softline	7
	2.1. Конструкция	7
	2.2. Функции и применение	8
	Предохранительный клапан	8
3.	Приготовление с Secuquick softline	9
	3.1. Заполнение ёмкости	9
	3.2. Установка и закрытие крышки Secuquick softline	9
	3.3. Нагрев	10
	3.4. Уменьшение температуры нагрева	11
	3.5. Контроль температуры и регулирование мощности нагрева	11
	3.6. Сброс давления	11
	Сброс давления с помощью холодной проточной воды	13
	Сброс давления с помощью жёлтой кнопки для выпуска пара	13
	Сброс давления посредством медленного остывания	14
	3.7. Открытие и снятие Secuquick softline	14
4.	Уход и содержание	15
	4.1. Разборка крышки Secuquick softline	15
	4.2. Очистка и хранение крышки Secuquick softline	16
	4.3. Сборка крышки Secuquick softline	16
	Проверка клапанов и уплотнителей	16
	Проверка закрытия крышки	17
	4.4. Замена уплотнителей	18
5.	Что делать, если...	19
6.	Технические данные	20
7.	Служба поддержки клиентов AMC	20

Пожалуйста, перед применением внимательно прочтите руководство пользователя Secuquick softline.
Сохраняйте руководство и передавайте его следующему владельцу крышки.

Значение символов



Важные инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение их может привести к травмам или повреждениям.



Неправильные условия эксплуатации или некорректное использование.



Правильное использование и эксплуатация.



Полезная информация для пользователей.



Советы по защите окружающей среды, экологии и экономике.

Информация

Данное руководство пользователя относится к моделям Secuquick softline 4300 Ø 20 см и 4300 Ø 24 см. Детали модели с указанием давления выгравированы на внутренней части крышки: Номинальное рабочее давление (= PC) 80 кПа (0,8 бар); Максимально допустимое давление (= PS) 300 кПа (3,0 бар).

1. Предназначение и Безопасность

ПРЕМИУМ СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ AMC Secuquick softline (в дальнейшем просто Secuquick softline) используется для приготовления пищи под давлением. Secuquick softline применяется только для этой цели. Он предназначен для домашнего использования и не может эксплуатироваться в коммерческих целях. Опасности могут возникнуть из-за неправильного использования. Прочтите внимательно все инструкции, особенно те, что содержатся в этом разделе, и четко следуйте им. Руководство пользователя необходимо сохранить и передавать следующим владельцам.

Подходящие ёмкости, аксессуары и запасные части



Secuquick softline может использоваться только со следующими продуктами:

- Кастрюли AMC соответствующего диаметра (20 или 24 см): Стандарт, линейки Гурме и Sauteuse, Евразия
- Аксессуары: Аудиотерм, вставки и чаши Софтиера
- Запасные части: используйте только оригинальные запчасти для имеющейся у вас модели 4300. Прежде всего, ёмкости и крышки должны быть от одного производителя и совместимы между собой.

Продукты, которые нельзя использовать с Secuquick softline:

- Кастрюли и сковороды других производителей
- Комби-кольца, вставку терка-измельчитель-ломтерезка, комби-миску внутри в ёмкости
- Части крышек других моделей серии Secuquick softline

Соответствующие источники нагрева и их размеры



При выборе источника и его размеров необходимо учитывать следующее:

- Используйте только те источники нагрева, которые одобрены в руководстве пользователя. Могут использоваться все типы плит и конфорок мощностью не более 3,5 кВт.
- Не используйте бустер или усиление мощности на индукционных плитах.
- Диаметр источника нагрева должен максимально соответствовать диаметру ёмкости. Для линейки Гурме необходимо выбрать источник с достаточной мощностью.
- Для газовой плиты выберите конфорку с соответствующим диаметром. Пламя не должно распространяться за границы дна ёмкости.
- Не используйте Secuquick softline в духовке или микроволновой печи.

Меры предосторожности: Предназначение и пользование




- Secuquick softline используется для приготовления блюд под давлением. При неправильном его применении вы можете обжечься. Всегда плотно закрывайте крышку на ёмкости перед тем, как ставить её на плиту (поворотом ручки до упора). Информацию о правильной установке крышки см. в разделе 3.2.
- Перед каждым использованием убедитесь, что клапаны не забиты. Для получения информации о проверке клапанов см. раздел 4.3.
- Запрещается вмешиваться в работу систем безопасности. Техническое обслуживание, которое объясняется в разделе 4, является исключением.
- Никогда не нагревайте Secuquick softline, предварительно не наполнив ёмкость водой. В противном случае, без воды ёмкость и крышка сильно повредятся.
- Никогда не используйте Secuquick softline для жарки на масле под давлением.
- При использовании Secuquick softline никогда не наполняйте ёмкость жидкостью более чем на 2/3 от её номинального объема. Если во время приготовления пища увеличивается (например, рис, сушеные овощи), наполните ёмкость не более чем на 1/2 от её номинального объема. Для фасоли и других бобовых заполняйте ёмкость не более чем на 1/3 от её номинального объема, так как при готовке их тонкая кожица может легко отслоиться и засорит клапаны. Более подробную информацию можно найти в разделе 3.1.
- Никогда не используйте крышку Secuquick softline незакрытой, неплотно закрытой и в качестве обычной крышки для кастрюли/сковороды.
- Система приготовления Secuquick softline непригодна для приготовления яблочного пюре и компота.



Меры предосторожности: Эксплуатация

- Всегда располагайте паровой клапан на Secuquick softline так, чтобы он был обращен НЕ в вашу сторону, так как горячий пар может выходить внезапно. Не держите руки в зоне клапана.



- При использовании крышки Secuquick softline всегда осторожно передвигайте ёмкость, когда она находится под давлением. Не прикасайтесь к горячим поверхностям; вместо этого используйте ручки ёмкости. При необходимости используйте перчатки.
- Не ставьте ёмкость в горячую духовку, если используете её вместе с крышкой Secuquick softline.
- Никогда не используйте Secuquick softline рядом с детьми.
- Не поднимайте и не передвигайте ёмкость за устройством Визитерм S. Ёмкость может получить повреждения или упасть.
- Не наклоняйте и не переворачивайте ёмкость. Клапаны могут загрязниться и забиться.
- Никогда не допускайте полного испарения жидкости. Ёмкость может получить повреждения.
- Никогда не открывайте Secuquick softline с применением силы во время его использования.



Меры предосторожности: согласно процессу приготовления

- Всегда встряхивайте ёмкость перед открытием крышки. Пузырьки пара, находящиеся в пище, могут брызнуть при открытии крышки и обжечь. Легкое встряхивание позволит пузырькам пара выйти ещё перед открытием.
- Никогда не открывайте Secuquick softline с применением силы после приготовления. Перед открытием убедитесь, что внутреннее давление полностью спало. Более подробную информацию об этом можно найти в разделе 3.6.
- Если мясо приготовлено с кожей (например, бычий язык), которая может набухнуть под давлением, то проколоть её можно только после остывания блюда, в противном случае, есть риск ожога.
- Держите предохранительные устройства и уплотнители крышки Secuquick softline чистыми и в хорошем состоянии.



Контроль


- Необходимо следить за ёмкостью во время приготовления пищи. Если для слежения вы используете только Аудиотерм (см. отдельное руководство пользователя), то вы должны находиться в зоне его слышимости. Если вы используете мобильное приложение для наблюдения за процессом приготовления, то необходимо обеспечить работающую домашнюю сеть и быть в пределах шаговой доступности.
- Не допускается использование Secuquick softline детьми.
- Отсутствие наблюдения и контроля за приготовлением может привести к перегреву. Существует риск несчастного случая и пожара.
- Крышкой Secuquick softline не должны пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, сенсорными или умственными способностями, а также люди, не имеющие опыта, знаний или навыков, за исключением случаев, когда они находятся под контролем либо с ними был проведен инструктаж по безопасному использованию.



Уход и содержание

- Разберите и очистите Secuquick softline после каждого использования, чтобы обеспечить его безопасную работу.
- Проверяйте работу устройства перед каждым использованием: клапаны и уплотнители, состояние закрытой крышки.
- Заменяйте уплотнительные кольца и другие детали, если они повреждены, потрескались, усохли или порвались. Их следует заменять не реже одного раза в два года или после 400 циклов приготовления. Все другие вмешательства могут осуществляться только сервисным центром АМС.
- Ни в коем случае не вносите изменений в конструкцию Secuquick softline. Не разбирайте крышку до степени, превышающей необходимую для технического обслуживания и ухода. Ненадлежащее вмешательство, установка посторонних деталей или применение силы могут нарушить работу устройства и его безопасность.
- Не вскрывайте запирающее устройство и не разбирайте его. Никогда не применяйте силу или инструменты (например, плоскогубцы), чтобы открыть заблокированную ручку на крышке.

Проверка запирающего устройства



Перед каждым использованием проверяйте корректную работоспособность запирающегося устройства. Если он расшатан или механизм заклинивает, не используйте больше Secuquick softline. Вероятно, что безопасность продукта более не гарантирована. Свяжитесь с сервисным центром компании АМС.

Повреждения или неисправности

В случае повреждения или неисправности Secuquick softline больше нельзя использовать. Также может произойти скрытое повреждение в случае падения, неправильного обращения или использования. По соображениям безопасности обратитесь к сервисному центру АМС для проверки Secuquick softline.

Магнит

Визиотерм (ручка на крышке с индикатором температуры) оснащен магнитом для передачи температуры. При близкой дистанции кардиостимулятора с дисплеем Визиотерма (менее 2 см), он может переключиться на тестовый режим и вызвать дискомфорт. Кредитные карты, ЕС-карты, носители данных, слуховые аппараты или механические часы также могут повредиться, если они находятся на расстоянии менее 2 см от дисплея Визиотерма.

Утилизация




Не выбрасывайте Secuquick softline вместе с бытовыми отходами. Материалы подлежат вторичной переработке. При необходимости утилизируйте в соответствии с местными нормативами.

2. Ваш Secuquick softline


2.1. Конструкция

1. Крышка Secuquick softline
2. Визиотерм S
3. Жёлтая кнопка для выпуска пара
4. Поворотная ручка запирающего устройства
5. Выпускное отверстие для пара
6. Гайка-колокол
7. Внутренняя часть крышки
8. Внешняя часть крышки
9. Уплотнительное кольцо
10. Сенсор температуры
11. Запирающий механизм
12. Предохранительный клапан 2
14. Предохранительный клапан 3




Ёмкость для использования Secuquick softline

20. Ёмкость
21. Края ёмкости



Secuquick softline в разобранном состоянии


6. Гайка-колокол
7. Внутренняя часть крышки
8. Внешняя часть крышки
9. Уплотнительное кольцо
10. Сенсор температуры
11. Запирающий механизм
12. Предохранительный клапан 2
13. Уплотнительное кольцо для предохранительного клапана 2
14. Предохранительный клапан 3
15. Уплотнительный колпачок для предохранительного клапана 3
16. Клапан принудительного сброса давления
17. Клапан для выпуска пара
18. Клапан рабочего давления (предохранительный клапан 1)
19. Уплотнительное кольцо для сенсора температуры
24. Запирающее устройство



Визиотерм S

1. Индикатор быстрое приготовление в режиме Soft
2. Индикатор быстрое приготовление в режиме Turbo
3. Температурная шкала для быстрого приготовления в режиме Soft
4. Температурная шкала для быстрого приготовления в режиме Turbo

5. Первое окно режима Soft
6. Второе окно режима Soft
7. Первое окно режима Turbo
8. Второе окно режима Turbo



2.2. Функции и применение

Secuquick softline превращает любую подходящую ёмкость AMC в скороварку (см. раздел 1). Secuquick softline устанавливается на ёмкости и надёжно закрывается. При нагревании создается давление, которое образуется путём испарения жидкости, добавленной в ёмкость или содержащаяся в продуктах.




Таким образом, приготовление при более высокой температуре становится быстрым, щадящим и энергосберегающим. Для режима «Быстрое приготовление Soft» температура составляет от 103 до 113°C, а для «Быстрого приготовления Turbo» - от 108 до 118°C.

Предохранительные клапаны

В случае перегрева и превышения давления, клапан рабочего давления (предохранительный клапан 1) открывается и пар выходит.



В случае, если клапан рабочего давления не работает, например, из-за сильного загрязнения, открываются предохранительные клапаны 2 или 3, и, если пар неожиданно выходит с боков ёмкости между нижней и верхней частями крышки, то следует прекратить использование Secuquick softline и связаться с сервисным центром AMC.



3. Приготовление с Secuquick softline

Последовательность процесса приготовления с помощью Secuquick softline описана ниже. Для безопасной эксплуатации необходимо точно соблюдать все 2 пункта.



Устройство Аудиотерм, доступное в качестве дополнительного аксессуара, может быть использовано для контроля за процессом приготовления пищи под крышкой Secuquick softline. Смотрите отдельное руководство пользователя.

3.1. Заполнение ёмкости

Заполняйте ёмкость, соблюдая количество:



- Фасоль и другие бобовые заполняйте не более 1/3 ёмкости.
- Пищу, которая набухает или пенится во время приготовления (например, рисовый пудинг, бульон, жаркое, запеканка из макаронных изделий) заполняйте не более 1/2 ёмкости.
- Заполняйте другие продукты максимум на 2/3 ёмкости.


Добавьте жидкость при необходимости. Для создания давления от пара необходимо небольшое количество воды (прим. от 150 до 200 мл). Количество зависит от размера ёмкости, продуктов и рецепта. Если продукты содержат достаточное количество жидкости, то можно обойтись без добавления воды. Следуйте рецептам от AMC для приготовления с использованием Secuquick softline.

3.2. Установка и закрытие крышки Secuquick softline


Перед использованием Secuquick softline убедитесь, что:

- Secuquick softline собран правильно: проверьте клапаны, уплотнители и запирающий механизм.
- Уплотнительное кольцо установлено надлежащим образом. При этом соблюдайте выравнивание (верхнее и нижнее).
- Края ёмкости чистые, сухие и без повреждений (без деформаций).
- Поворотная ручка находится в "открытом" положении.

Установите Secuquick softline на ёмкость. Обратите внимание, что поворотная ручки должно находиться в вертикальном положении и по середине между ручками ёмкости.





Слегка нажмите на Визиотерм одной рукой, а другой поверните ручку. Прокрутите поворотную ручку до упора, не надавливая на неё. Жёлтую отметку больше не должно быть видно.




3.3. Нагрев

Поместите ёмкость с крышкой Secuquick softline на источник нагрева. Направьте клапан для выпуска пара подальше от себя. Включите источник нагрева на максимальную мощность.

 Не используйте бустер или усиление мощности на индукционных плитах.




За повышением температуры можно следить по индикатору Визиотерма S.

 Во время нагрева между верхней и нижней частями крышки может просочиться пар и несколько капель воды. На процесс приготовления это никак не влияет.

Поворотная ручка блокируется автоматически. Нагрев занимает несколько минут (от 4 до 20 минут, в зависимости от размера ёмкости и количества продуктов).


3.4. Уменьшение температуры нагрева

Как только указатель на Визиотерме S достигнет первого окна режима Soft или Turbo, необходимо уменьшить уровень нагрева (примерная мощность источника нагрева $\frac{1}{3}$).




3.5. Контроль температуры и регулирование мощности нагрева


В процессе приготовления индикатор на Визиотерме S всегда должен находиться в соответствующем температурном диапазоне («Soft» или «Turbo»). В этом случае регулирование мощности источника нагрева не требуется.



Если индикатор выходит от температурных диапазонов («Soft» или «Turbo») вправо, это означает, что температура слишком высокая.


 Возможен выход пара из выпускного отверстия для пара. Не держите руки в этой зоне.

Установите источник нагрева на более низкую мощность или выключите его.





Если индикатор выходит от температурных диапазонов («Soft» или «Turbo») влево, это означает, что температура слишком низкая.

Включите плиту на максимальную*/более высокую мощность (* При приготовлении в режиме "Soft", когда индикатор уже переместился влево от первого окна режима "Soft").




Если индикатор четко движется вправо от температурного диапазона «Turbo», то немедленно уберите ёмкость от источника нагрева и выключите источник.

 Выход пара осуществляется через выпускные отверстия для пара и/или между нижней и верхней частями крышки. Не держите руки в этих зонах.



3.6. Сброс давления

По завершении приготовления необходимо сбросить создавшееся в ёмкости давление и лишь затем открывать крышку Secuquick softline. Это можно сделать несколькими способами. См. также рецепты от AMC для приготовления с использованием Secuquick softline.


 Никогда не открывайте Secuquick softline силой после приготовления. Перед открытием убедитесь, что давление внутри ёмкости полностью спало.

 Всегда встряхивайте ёмкость перед открытием Secuquick softline. При открытии пузырьки пара, образовавшиеся в пище, могут выплеснуться и обжечь вас. Легкое встряхивание позволит пузырькам пара выйти перед открытием.

Сброс давления с помощью холодной проточной воды

Отключите источник нагрева, уберите с него ёмкость с крышкой Secuquick softline и поставьте в раковину. Затем заполните раковину холодной водой, пока давление из ёмкости не спадет. Направьте выпускное отверстие для пара в сторону от себя. Встряхните ёмкость за ручки и нажмите на жёлтую кнопку для выпуска пара.


Если пар продолжает выходить, повторяйте процесс до тех пор, пока пар не перестанет выходить при нажатии клапана. Откройте Secuquick softline с помощью поворотной ручки.




Сброс давления с помощью жёлтой кнопки для выпуска пара

Отключите источник нагрева, уберите с него ёмкость с крышкой Secuquick softline и поставьте на устойчивую термостойкую поверхность. Направьте выпускное отверстие для пара в сторону от себя и несколько раз подряд слегка нажмите на жёлтую кнопку, чтобы пар выходил толчками.

Нажимайте, пока пар не перестанет выходить. Встряхните ёмкость за ручки. Повторяйте процесс до тех пор, пока пар не перестанет выходить при нажатии клапана. Откройте Secuquick softline с помощью поворотной ручки.




 Данный метод нельзя использовать для следующих блюд. Горячая еда может вытечь или клапаны Secuquick softline могут сильно загрязниться:

- Супы
- Рагу
- Мясные и рыбные блюда плотного состава, такие как язык, кальмар
- Жирные бульоны
- Рисовый пудинг
- Бобовые, например, чечевица
- Зерновые продукты, такие как овсяные хлопья и перловая крупа
- Макароны изделия

Сброс давления посредством медленного остывания

Дайте ёмкости остыть, пока она не перестанет находиться под давлением. Направьте выпускное отверстие для пара в сторону от себя. Встряхните ёмкость за ручки и нажмите жёлтую кнопку для выпуска пара. Если пар продолжает выходить, повторяйте процесс до тех пор, пока пар не перестанет выходить при нажатии кнопки. Откройте Secuquick softline с помощью поворотной ручки.




3.7. Открытие и снятие Secuquick softline

Крышку Secuquick softline можно открывать только тогда, когда ёмкость больше не находится под давлением. Поворотная ручка должна легко вращаться.



Никогда не открывайте Secuquick softline силой после приготовления. Крышка под давлением, открытая силой, отбросится, и горячая еда может выплеснуться. Существует опасность получения травм и ожогов.

Перед открытием убедитесь, что Secuquick softline не находится под давлением: Направьте выпускное отверстие для пара в сторону от себя. Встряхните ёмкость за ручки и нажмите жёлтую кнопку для выпуска пара. Если пар продолжает выходить, повторяйте процесс до тех пор, пока пар не перестанет выходить при нажатии кнопки. Слегка нажмите на Визиотерм и откройте Secuquick softline с помощью поворотной ручкой.



4. Уход и содержание

Ухаживайте за Secuquick softline и поддерживайте его состояние следующим образом:

- Разбирайте и чистите после каждого использования.
- Перед каждым использованием проверяйте работу устройства: клапаны и уплотнители, состояние закрытой крышки.
- Заменяйте уплотнительные кольца и другие детали, если они повреждены, потрескались, усохли или порвались. Их следует заменять не реже одного раза в два года или после 400 циклов приготовления.



Используйте только оригинальные запчасти для соответствующей модели 4300.

Такие изнашиваемые детали, как уплотнительное кольцо и прокладки доступны в качестве запасных частей от AMC. Их может заменить сам пользователь крышки или сервисный центр AMC.




Все другие вмешательства могут осуществляться только сервисным центром AMC.

Таблица: Оригинальные уплотнительные кольца и другие уплотнители:

Обозначение в руководстве пользователя	номер позиции AMC
Уплотнительное кольцо 20 см / 24 см	10011155 /10011156
Уплотнительная шайба клапана рабочего давления	10011151
Клапан для выпуска пара	10011187
Уплотнительное кольцо для предохранительного клапана 2	10011134
Заглушка предохранительного клапана 3	10011149
Уплотнительное кольцо под Визиотерм S	10011185

4.1. Разборка крышки Secuquick softline

Открутите гайку-колокол (6). Отсоедините нижнюю часть крышки (7) от верхней (8). Снимите уплотнительное кольцо (9) (совет: для помощи используйте ручку небольшой ложки).



4.2. Очистка и хранение крышки Secuquick softline

Промывайте детали в посудомоечной машине или вручную, используя мягкую салфетку или губку, горячую воду и моющее средство. Смойте чистой водой и хорошо просушите.




i В зависимости от того, какая пища готовится под крышкой, уплотнительное кольцо может поглощать запахи. Это совершенно естественно. Оберегайте уплотнительное кольцо от попадания солнечных лучей и при хранении кладите его неплотно на Secuquick softline. Правильно устанавливайте уплотнительное кольцо лишь перед следующим использованием крышки.

4.3. Сборка крышки Secuquick softline

При сборке проведите описанные проверки. Это важно для правильного и безопасного функционирования крышки.


Проверка клапанов и уплотнителей



Проверьте клапан рабочего давления:


- Клапан должен слегка вдавливаться пальцем прибл. на 3-4 мм.
- Клапан должен легко отпружинивать в исходное положение без помех.

Если клапан рабочего давления не функционирует должным образом, Secuquick softline не следует больше использовать. Обратитесь в сервис обслуживания АМС.





Проверьте клапан принудительного сброса давления:

- Отверстия в резиновой части должны быть чистыми.
- Металлический штифт должен быть на месте.



Проверьте предохранительный клапан 2:

- Уплотнительное кольцо для предохранительного клапана не должно иметь повреждений
- Уплотнительное кольцо для предохранительного клапана должно быть в пазах (снизу).
- Стальной шарик не должен застревать. Проверьте пальцем, движется ли шарик свободно и отпружинивается ли в исходное положение.



Проверьте предохранительный клапан 3:


- Уплотнительный колпачок должен быть на месте и чистым.
- Проверьте нажатием пальца, не прилипла ли синяя сфера (под уплотнительным колпачком), свободно ли движется и отпружинивается.
- Проверьте, чист ли клапан крышки и движется ли он без помех.

Проверьте уплотнительное кольцо под Визиотермом S:


- Уплотнительное кольцо не должно иметь повреждений или располагаться полностью ниже паза.

Сборка:

Установите уплотнительное кольцо. Обратите внимание на установочную позицию: волнистой линией вниз (см. рисунок). Надавите пальцами со всех сторон.




Установите нижнюю часть крышки к верхней. Прикрутите гайку-колокол и прочно закрутите.



Проверка закрытия крышки

Проверить запирающий механизм; для этого крышка должна быть расположена так, чтобы Визиотерм S был обращен вверх.


- Поворотная ручка должна легко вращаться.
- В закрытом состоянии:
- Предохранительная защелка не должна выходить наружу.
- Оба болта должны удерживаться полностью.



Если крышка не работает должным образом, Secuquick softline больше нельзя использовать. Обратитесь в службу поддержки АМС.


4.4. Замена уплотнителей

- Производите замену уплотнителей только вручную или с помощью тупых инструментов, или же обратитесь в сервисный центр АМС.
- Уплотнители и уплотнительные кольца могут быть приобретены у компании АМС и отправлены посылкой.
- Используйте только оригинальные запчасти для модели 4300.



Уплотнительная шайба для клапана рабочего давления

Вставьте уплотнительную шайбу в отверстие. Обратите внимание на положение вставки: меньшим диаметром вниз.




Клапан для выпуска пара

Вставьте уплотнитель в отверстие

- Плоская сторона резинового уплотнителя должна находиться на нижней части крышки.
- Паз резиновой части должен четко располагаться в отверстии пластины.




Не путайте отверстия для уплотнительной шайбы клапана рабочего давления и клапана для выпуска пара.



Уплотнительное кольцо для предохранительного клапана 2

Поместите уплотнительное кольцо в паз (до самого основания). Не вытягивайте корпус клапана из нижней части крышки.




Уплотнительный колпачок для предохранительного клапана 3

Плотно установите уплотнительный колпачок.



Не надевайте уплотнительное кольцо предохранительного клапана 2 на предохранительный клапан 3



Уплотнительное кольцо под устройством Визиотерм S

Аккуратно установите уплотнительное кольцо в паз Визиотерма S. Уплотнительное кольцо должно лежать полностью на дне паза.

5. Что делать, если...

Secuquick softline не закрывается

Secuquick softline установлен на ёмкости, но поворотная ручка не закрывает крышку до конца.

Устранение проблемы:

Надавите немного на Визиотерм одной рукой, пока ручка не повернется до упора. Если же по-прежнему невозможно закрыть крышку, то следуйте действиям:

- Убедитесь, что поворотная ручка легко вращается, когда Secuquick softline снят с ёмкости. Если это не так, то проверьте правильность сборки Secuquick softline (гайка-колокол должна быть надежно прикручена).
- Проверьте, не загрязнена ли крышка и не попал ли в неё инородный предмет; при необходимости почистите крышку.
- Убедитесь, что уплотнительное кольцо вставлено правильно.
- Убедитесь, что края ёмкости чистые и не повреждены.

Secuquick softline не открывается

Secuquick softline не открывается при помощи поворотной ручки. Он несколько прокручивается, а затем застревает.

Устранение проблемы:

Сбросьте давление в ёмкости. Соблюдайте меры предосторожности. Как только ёмкость перестанет находиться под давлением:

- Поверните ручку до упора в положение «закрыто» и попробуйте ещё раз.
- Надавите немного на Secuquick softline и поверните ручку.

В ёмкости слишком мало или вовсе нет давления

Индикатор температуры Визиотерма S не достигает первого окна Soft или первого окна Turbo.

Устранение проблемы:

- Убедитесь, что Secuquick softline закрыт правильно.
- Убедитесь, что выбран правильный диаметр источника нагрева.
- Убедитесь, что источник нагрева установлен на самую высокую мощность.
- Проверьте, достаточно ли жидкости в ёмкости.

Непрерывный выпуск пара

Во время работы пар постоянно выходит.

Устранение проблемы:

- Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно.
- Убедитесь, что гайка-колокол надежно закручена.
- Убедитесь, что все клапаны и уплотнители правильно установлены, неповреждены и чисты.

Внезапный выпуск пара


Пар внезапно начал проходить между нижней и верхней частями крышки.

Устранение проблемы:

Следует прекратить использование Secuquick softline и обратиться в службу поддержки АМС. Кастрюля была перегрета, и клапан рабочего давления вышел из строя. Сработал предохранительный клапан.

6. Технические данные


Secuquick softline соответствует требованиям безопасности Европейской директивы по оборудованию, работающему под давлением, 2014/68/EU. Secuquick softline совместно с подходящими для него ёмкостями прошёл тест на безопасность в TUV (Technischer Überwachungsverein).



Детали модели с указанием давления выгравированы внутри нижней части крышки:
Рабочее давление во время приготовления
(= PC) 80 кПа (0,8 бар); максимально допустимое давление (= PS) 300 кПа (3,0 бар).

7. Служба поддержки клиентов AMC

Если у вас есть дополнительные вопросы или предложения, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки AMC. Здесь также можно заказать запасные части. Для этого потребуются номер модели и диаметр Secuquick softline для его точной идентификации. Информацию о модели и диаметре можно найти на внутренней стороне нижней части крышки.



AMC PREMIUM COOKING SYSTEM
Secuquick softline 4300 –
20/24 cm – PS 300kPa – PC 80kPa – 0000

Сервис Обслуживания

ООО «АТИКА электроник»
Часовая ул. дом №23/8, корпус 1,
этаж 1, помещение III, комната 27
125315, г. Москва
Россия
Т: +7 (812) 748-59-94
info@amc.info

ООО «АТИКА электроник»
Часовая ул, дом №23/8, корпус 1,
этаж 1, помещение III, комната 27
125315, г. Москва
Россия
Т: +7(812)748-59-94

info@amc.info
www.amc.info



AMC International



AMC International



amc_international